

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																													
<table><tr><td>START BOVENBEDBRANDERSAG</td><td>A18.3</td><td>= 1 = START</td><td>INTERF.RELAIS K38908</td><td></td></tr><tr><td>STOP BOVENBEDBRANDERSAG</td><td>A18.3</td><td>= 0 = STOP</td><td>INTERF.RELAIS K38908</td><td></td></tr><tr><td>START BOVENBEDBRANDEROOG</td><td>PULS VAN 1 SEC. OP A18.5</td><td></td><td>INTERF.RELAIS K38912</td><td></td></tr><tr><td>STOP BOVENBEDBRANDEROOG</td><td>PULS VAN 1 SEC. OP A18.6</td><td></td><td>INTERF.RELAIS K38914</td><td></td></tr><tr><td>START BOVENBEDBRANDEROOG</td><td>PULS VAN 1 SEC. OP A18.7</td><td></td><td>INTERF.RELAIS K38916</td><td></td></tr><tr><td>STOP BOVENBEDBRANDEROOG</td><td>PULS VAN 1 SEC. OP A19.0</td><td></td><td>INTERF.RELAIS K39002</td><td>MOET NOG AANGEPAST WORDEN</td></tr><tr><td>START BENEDENBEDBRANDERS</td><td>PULS VAN 1 SEC. OP A19.1</td><td></td><td>INTERF.RELAIS K39004</td><td>START BENEDENBEDBRANDERS A19.1 = 1 = START INTERF.RELAIS K39004</td></tr><tr><td>STOP BENEDENBEDBRANDERS</td><td>PULS VAN 1 SEC. OP A19.2</td><td></td><td>INTERF.RELAIS K39006</td><td>STOP BENEDENBEDBRANDERS A19.1 = 0 = STOP INTERF.RELAIS K39004</td></tr><tr><td colspan="3">AAN/UIT VOLDOENDE TEMP. VOOR A18.2 HOOFDBRANDERS</td><td>INTERF.RELAIS K38906</td><td></td></tr></table>										START BOVENBEDBRANDERSAG	A18.3	= 1 = START	INTERF.RELAIS K38908		STOP BOVENBEDBRANDERSAG	A18.3	= 0 = STOP	INTERF.RELAIS K38908		START BOVENBEDBRANDEROOG	PULS VAN 1 SEC. OP A18.5		INTERF.RELAIS K38912		STOP BOVENBEDBRANDEROOG	PULS VAN 1 SEC. OP A18.6		INTERF.RELAIS K38914		START BOVENBEDBRANDEROOG	PULS VAN 1 SEC. OP A18.7		INTERF.RELAIS K38916		STOP BOVENBEDBRANDEROOG	PULS VAN 1 SEC. OP A19.0		INTERF.RELAIS K39002	MOET NOG AANGEPAST WORDEN	START BENEDENBEDBRANDERS	PULS VAN 1 SEC. OP A19.1		INTERF.RELAIS K39004	START BENEDENBEDBRANDERS A19.1 = 1 = START INTERF.RELAIS K39004	STOP BENEDENBEDBRANDERS	PULS VAN 1 SEC. OP A19.2		INTERF.RELAIS K39006	STOP BENEDENBEDBRANDERS A19.1 = 0 = STOP INTERF.RELAIS K39004	AAN/UIT VOLDOENDE TEMP. VOOR A18.2 HOOFDBRANDERS			INTERF.RELAIS K38906	
START BOVENBEDBRANDERSAG	A18.3	= 1 = START	INTERF.RELAIS K38908																																																			
STOP BOVENBEDBRANDERSAG	A18.3	= 0 = STOP	INTERF.RELAIS K38908																																																			
START BOVENBEDBRANDEROOG	PULS VAN 1 SEC. OP A18.5		INTERF.RELAIS K38912																																																			
STOP BOVENBEDBRANDEROOG	PULS VAN 1 SEC. OP A18.6		INTERF.RELAIS K38914																																																			
START BOVENBEDBRANDEROOG	PULS VAN 1 SEC. OP A18.7		INTERF.RELAIS K38916																																																			
STOP BOVENBEDBRANDEROOG	PULS VAN 1 SEC. OP A19.0		INTERF.RELAIS K39002	MOET NOG AANGEPAST WORDEN																																																		
START BENEDENBEDBRANDERS	PULS VAN 1 SEC. OP A19.1		INTERF.RELAIS K39004	START BENEDENBEDBRANDERS A19.1 = 1 = START INTERF.RELAIS K39004																																																		
STOP BENEDENBEDBRANDERS	PULS VAN 1 SEC. OP A19.2		INTERF.RELAIS K39006	STOP BENEDENBEDBRANDERS A19.1 = 0 = STOP INTERF.RELAIS K39004																																																		
AAN/UIT VOLDOENDE TEMP. VOOR A18.2 HOOFDBRANDERS			INTERF.RELAIS K38906																																																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																																																						
MOXBA-METREX CATALYST RECYCLING		PLC INTERFACERELAIS			Projectnaam: Gas?ew		Tekeningnr.:		Corr.:	Tek.: P.Holweg																																												
					Datum: 19-11-2007		Functie: =		Locatie: +		Blad: 17	Van : 17																																										

Datum revisie: 9-11-2007

Plottijd:

Plotdatum:

van:

Plotblad:

Datum revisie: 9-11-2007

Plottijd:

Plotdatum:

van:

Plotblad: