


Pastoevoer alleen lokaal bediening



WP3 FAT

Voor de pastatoever wordt alleen lokaal bediening geaccepteerd. Dit deel mag nog niet door level 3 bediend worden.

Basis voor forceren van lokaal bediening is in onderstaande figuur opgenomen. Doe dit door C8005 voor aanroep SBR9 laag te maken.



PLC 1B1P2



De volgende objecten worden geforceerd op lokaal bediening gezet:

TV O10

PLC 1B1P4



De volgende objecten worden geforceerd op lokaal bediening gezet:

PLC A01P1



De volgende objecten worden geforceerd op lokaal bediening gezet: