



De Component Services worden gevonden onder 'Control Panel' --> 'Administrative Tools'.

Open met rechter muis toets de eigenschappen van Local DTC. Stel deze in zoals in de onderstaande figuur.







D			project:	<b>DataTaker</b>
C				
B			tekeningnummer:	
A	18-2-14	MJO	projectnummer:	
rev.	datum	gec.		



Diagram  
**DataTaker Linked SQL Server 1/2**

getekend:	MJO	formaat: <b>A3</b>
gecontroleerd:	MJO	
schaal:	n.v.t.	
filenaam:	Datataker-diagrammen.vsd	
nummer:	<b>Aluchemie 5/6</b>	



D			project:	<b>DataTaker</b>
C				
B				
A	18-2-14	MJO	tekeningnummer:	
rev.	datum	gec.	projectnummer:	



Diagram  
**DataTaker Linked SQL Server 2/2**

getekend:	MJO	formaat: <b>A3</b>
gecontroleerd:	MJO	
schaal:	n.v.t.	
filenaam:	Datataker-diagrammen.vsd	
nummer:	<b>Aluchemie 6/6</b>	