



De Component Services worden gevonden onder 'Control Panel' --> 'Administrative Tools'.

Open met rechter muis toets de eigenschappen van Local DTC. Stel deze in zoals in de onderstaande figuur.







D			project:	DataTaker
C				
B				
A	18-2-14	MJO	tekeningnummer:	
rev.	datum	gec.	projectnummer:	



Diagram
DataTaker Linked SQL Server 1/2

getekend:	MJO	formaat: A3
gecontroleerd:	MJO	
schaal:	n.v.t.	
filenaam:	Datataker-diagrammen.vsd	
nummer:	AluChemie 5/6	



D			project:	DataTaker
C				
B				
A	18-2-14	MJO	tekeningnummer:	
rev.	datum	gec.	projectnummer:	



Diagram
DataTaker Linked SQL Server 2/2

getekend:	MJO	formaat:	A3
gecontroleerd:	MJO		
schaal:	n.v.t.	filenaam: Datataker-diagrammen.vsd	
nummer:	Aluchemie 6/6		