

Block: DB 15

Name:

Version:

Segment 1: IN- EN UITSCHAKELPEILEN

```
0: KF +0
1: KF +23                ; 1e inslagpeil, start pomp 2 of 4
2: KF +26                ; 2e inschakelpeil
3: KF +28                ; 3e inschakelpeil
4: KF +32                ; 4e inschakelpeil
5: KF +0
6: KF +16                ; 1e uitschakelpeil
7: KF +17                ; 2e uitschakelpeil
8: KF +18                ; 3e uitschakelpeil
9: KF +19                ; 4e uitschakelpeil
10: KF +0
11: KF +7
12: KF +1
13: KF +30
14: KF +0
15: KF +0
16: KF +0
17: KF +0
18: KF +0
19: KF +0
20: KF +1                ; Type niveau regeling, 0 is in/uit; != 0 is const. niveau
21: KF +16                ; UITSLAG NIVEAU VOOR BEIDE POMPEN IN DWA BEDRIJF
22: KF +0
23: KF +30                ; Const niveau: interval teller (eindwaarde)
24: KF +7                ; Const niveau: grote toerental wijziging
25: KF +1                ; Const niveau: dode zone [%]
26: KF +0                ; Const niveau: starttoerental bij overschakeling
27: KF +100              ; Const niveau: vast toerental bij in/uit regeling
28: KF +27                ; Const niveau: setpoint kelderniveau bij RWA bedrijf
29: KF +36                ; Const niveau: setpoint klederniveau bij DWA bedrijf
30: KF +10                ; Const niveau: minimum toerental freq. pomp
31: KF +50                ; Boost waarde voor capaciteit
32: KM 00000000 00000000 ; bit 0 is regelaar actief
```

Datei: NWVR15	Bearb.: M. Jordaen	Gemaal Hollands Diep	
- DB 15 -	geprüft:		
St: 28.01.2009 09:57:08	Datum: 15.02.2009		Blatt: 1